



ICDistribution Limited Partnership

88/68 Moo 2, Phetkasam 116/2 Road, Nongkhanploo,
Nongkhaem, Bangkok, 10160 Thailand.

Tel: 02-810-8150-2 Fax: 02-810-8153 <http://www.ICDistribution.net>

1/3/06

วิธีการ ตั้งค่า GPRS ให้ GM800 Module ด้วย TNS010i TCP/IP chip เพื่อให้ทำงานได้คือ
ทุกครั้งที่ย้ายไฟให้ GM800 จำเป็นต้องส่ง initial string ให้กับ GM800 ดังนี้

```
at+multislot=10
at+cgclass="B"
at+cfun=1
at+cops=0
at%cgppp=0
at+cgdcont=1,"ip", "www.dtac.co.th"
```

และสำหรับการ setup ครั้งแรก (เพียงครั้งเดียว) เพื่อให้ baud rate ของ GM800=57600 bps (เพื่อให้
เท่ากับความเร็วของ TNS010i chip คือ 57600bps ต้องใช้คำสั่งดังนี้

```
at+defbaud=57600,n,8,1
```

หากท่านใช้ บริการเครือข่ายของค่ายอื่นๆ ก็ให้ประยุกต์ใช้งานได้ตามต้องการ

ตัวอย่างคำสั่งโต้ตอบของ GM800 โดยใช้ hyper terminal กับ TCP/IP chip ตอนที่ยังไม่
ใช้ชุดคำสั่ง Initial string ด้านบนให้กับ GM800 จะเกิดข้อความขยะที่อ่านไม่รู้เรื่องดังนี้

```
at
OK
at
+I_READY
at+isetaid=*99***1#
+I_OK
at+isetaid=57600
+I_ERROR
at+isetaid=57600
+I_OK
+++
+I_OK
at
OK
at+csq
+CSQ: 0,99
```

```
OK
AT%NRG=0
OK
AT
OK
AT+CSCA?
```

